



Eksist. spær ca. 30
 Opretningspær min. 50

50 x 150 mm opretningspær fastboltet til eksist. spær med 10 mm bolte med underlagsskiver pr. 600 mm. Eksisterende spærhoved ca. 150 x 150 mm.

0,8 mm. galv. ståltråd.
 Dampspærre.
 50 mm. mineraluld.
 50 x 50 mm. vandret underlag.
 50 mm. mineraluld.
 50 x 50 mm. lodret underlag.
 2 x 13 mm. gipsplade.

Stålkra ve monteret på gennemfø ring for tæ tning mod dampspærre.

12 mm. krydsfiner monteres som underlag for dampspærre og fuge.

Malbar elastisk fugemasse

21 x 110 mm. bræ dder med fæ r og not.
 Undertagspap.

Taghæ tte i zink.
 Ventilationskanal.

Afdæ kning af gennemfø ringskrave udfø res med på klæ bet asfaltpap.
 Gennemfø ringskrave udfø rt i zink nr. 12 sø mmes til bræ dder med varmgalv. papsø m.

På begge sider af gennemfø ring under bræ dder, monteres læ gte for understø tning af skå rede bræ dder.

Zinkvinge i 0,6 mm.
 plisseret zinkplade på loddet taghæ tte.

Vingetagsten.
 38 x 73 mm. T1-taglæ gte.
 25 x 45 mm. trykimpræ g.
 afstandsliste.
 Tagstensbinder.

Lodret snit i taggennemfø ring

Dato: 2006.06.01
 Rev. dato:
 Mål: ca. 1:5

Tegning nr.
A2